

## Revizyon Takip Tablosu

Revizyon No	Tarih	Açıklama

<b>AMAÇ</b>	Bu talimatın amacı birimde bulunan su sebilinin kullanılması ile ilgili işlemleri açıklamaktır.
<b>KAPSAM</b>	Kadro ve görev unvanına bakılmaksızın Daire Başkanlığımızda görev yapan tüm personeller.
<b>SORUMLULUKLAR</b>	Bu talimatın uygulanmamasında; Daire Başkanlığımızda görev yapan ve su sebilini kullanan tüm personeller sorumludur.
<b>UYGULAMA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Su sebilinin arkasını duvara 20 cm'den fazla yaklaştırmayın ve doğru şekilde topraklanmış priz kullanın.</li><li>Elektrik çarpmalarına karşı korunmak için kabloyu, fişi veya sebilin diğer parçalarını su veya başka sıvılara batırmayın.</li><li>Damacanayı takmak veya değiştirmek için öncelikle güç düğmesinin kapalı olduğundan emin olun.</li><li>Damacananın ağzından plastik kapağı açmadan, probu damacananın üstüne ters olarak yerleştirin, damacananın boğaz kısmını tık sesi duyuncaya kadar aşağı doğru itin ve güç düğmesini açın.</li><li>Soğuk veya normal su almak için soğuk su veya normal su mandalını aşağı doğru bastırın, yeterli seviyede su aldıktan sonra mandalı bırakın.</li><li>Sıcak su almak için kırmızı düğmeyi yukarı doğru ittirin ve sıcak su mandalını aşağı doğru bastırın, yeterli seviyede su aldıktan sonra mandalı bırakın.</li><li>Su sebilinin ön panelindeki damacana değişim uyarısını (kırmızı yanıp sönen ışık) gördüğünüzde sıcak, ılık veya soğuk su almayınız, derhal damacanayı değiştiriniz. Aksi halde deponun tamamen boşalıp su sebilinin aşırı ısınmasına sebep olabilirsiniz.</li><li>Su sebilinin hijyen açısından her üç ayda bir genel temizlik ve dezenfekte işleminin yapılması gerekmektedir.</li></ol>