



YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI MUHAFAZA, KONTROL VE KULLANMA TALİMATI

Doküman No	RD-PER-TL-003
İlk Yayın Tarihi	28.05.2018
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	1/1

Revizyon Takip Tablosu

Revizyon No	Tarih	Açıklama

AMAÇ	Bu talimatın amacı yangın söndürme tütünün muhafazası, kontrolü ve kullanılması ile ilgili işlemleri açıklamaktır.
KAPSAM	Kadro ve görev unvanına bakılmaksızın Daire Başkanlığımızda görev yapan tüm personeller.
SORUMLULUKLAR	Bu talimatın uygulanmamasında; Daire Başkanlığımızda görev yapan ve yangın söndürme cihazını kullanan tüm personeller sorumludur.
UYGULAMA	<p>A - Muhafaza</p> <ol style="list-style-type: none">Yangın söndürme cihazı kolay ulaşılabilecek yerlerde bulundurulmalıdır.Yangın söndürme cihazı rutubetten korunmalı, -20° / 60° aralığındaki alanlarda muhafaza edilmelidir. <p>B - Kontrol</p> <ol style="list-style-type: none">Yangın söndürme cihazı basınç göstergesinin yeşil aralıkta olup olmadığı Taşınır Kayıt Yetkilisi ve Taşınır Kontrol Yetkilisi tarafından her ay kontrol edilmelidir.Yangın söndürme cihazı kullanılsa bile 6 aylık periyodik kontrolleri yaptırılmalı, kontrol sonucu 'Yangın Söndürme Cihazı Kontrol Etiket'i'ne işlenmelidir. <p>C - Kullanım Şekli</p> <ol style="list-style-type: none">Yangın söndürme cihazı kullanılırken rüzgâr arkaya alınmalıdır.Yangın söndürme cihazı yangına en az 1 metre uzaklıktan kullanılmalıdır.Yangın söndürme cihazının (Kuru Kimyasal Tozlu) önce emniyet pimi çekilmeli, sonra tütün hortumu yangın çıkış noktasına yönlendirilmeli ve tetiğe kuvvetlice basılmalıdır.Söndürme sırasında önce ön, sonra ileri söndürülmelidir.Söndürme işlemi yapan personel yangın tamamen sönmeden alandan ayrılmamalıdır.Elektrikli cihazlarda veya akım altındaki elektrik tesisatında meydana gelen yangınlarda mümkünse öncelikle elektrik akımı kesilmelidir.Yangın söndürme cihazının kullanımı sonrasında dolum, bakım ve kontrol işlemleri yapılmalı, yeniden yerine konulmalıdır.

Hazırlayan
İdari Personel Şube Müdürü

Kontrol Eden
Birim Kalite Temsilcisi

Onaylayan
Personel Dairesi Başkanı